Berechnung der Schrittspannung im blitzrelevanten Frequenzbereich

Jan Meppelink FH-SWF Soest
Andreas König OBO Bettermann

THINK CONNECTED.

Zulässig: $U_{S \max}$
25 kV 10 / 350

Schrittlänge 1m

U_S

S

Stromlinien

Erde

Äquipotentiallinien

Ziel dieses Vortrags

0,25/100

1/200

10/350

50 Hz

Spezifischer Erdwiderstand

Geometrie des Erders

Gebäudegröße

Anzahl Ableitungen/
Teilströme

Teilströme

Berechnungsmethoden Schrittspannung

Analytisch

- Begrenzt
- Kompliziert
- Unterschiedliche Formeln
- Von Fall zu Fall richtiges Ergebnis
- Nur für **DC, 50 Hz** gültig
- Nur Re als Formel

FEM

- Comsol Multiphysics
- Andere am Markt
- Lösung für finite Elemente in 3D
- Spezialkenntnisse in der Bedienung
- Support nötig
- Lange Rechenzeit
- Auch **bis ... MHz**
- Ergebnisse sind plausibel
- Schnelle Rechner

Maxwell Sommerfeld

- Spezielle Erdungsprogramme (GSA)
- Andere am Markt
- Lösung für finite Leitungselemente
- Normkonforme Darstellung
- **Bis 1 MHz**
- 6 GB RAM
- Standardrechner
- Schnell erlernbar

Beispiel IEC 61400-24 Ed.1.0: Wind turbines - Part 24: Lightning protection

bare buried ring electrode	$R_1 = \frac{\rho}{\pi^2 D} \ln \frac{4D}{\sqrt{2ad}}$	J.16
n buried radial electrodes radiating horizontally and symmetrically from a common point	$R_2 = \frac{\rho}{n\pi L} \left(\ln \frac{2L}{\sqrt{2ad}} - 1 + \sum_{m=1}^{n-1} \ln \frac{1 + \sin\left(\frac{\pi m}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi m}{n}\right)} \right)$	J.17
mutual earthing resistance between the ring electrode and the n buried radial electrodes radiating symmetrically from a common point	$R_3 = \frac{\rho}{\pi^2 D} \ln \frac{4D}{\sqrt{2 \frac{L}{e} d}}$	J.18
combined resistance	$R = \frac{R_1 R_2 - R_3^2}{R_1 + R_2 - 2R_3}$	J.19

Keine Formel für die Schritt bzw. Berührungsspannung

Aus Literatur

- Z.B. Koch : Erdungen, 2. Auflage Formeln für Stab und Bänder
- Sato,S., Zaengl,W.: Effective grounding mesh calculation technik. IEEE ??
- CIGRE Report 400-03, 1985. Potential rise calculation for an economical design of earthing system for high voltage substations. By: Gerhardt,W

Bewertung: Sehr viel Erfahrung erforderlich,
Berechnung ist auf Standardanordnungen und
auf 50 Hz begrenzt.

FEM Programm

Comsol Multiphysics

Modellberechnung: Modell erstellen: 2 Std . Maschen: 30 min, 8 Mio Volumenelemente
Rechenzeit 8 min, Rechner 120 GB RAM

Leerlauf-Schrittspannung U_S

Berechnungsmethoden

Zeitbereich

- **Aufwendige Modellierung und Zeitaufwenig**
- ρ_E und ε_E sind zeitabhängig
- Mit Comsol Multiphysics möglich
- Leerlaufspannungen
- Belastete Schritt- und Berührungsspannung sind sehr aufwendig (Suchaneck 2011)
- Energiebetrachtungen (Hugo Modell (Suchaneck))
- Berücksichtigt Stromanstieg, Scheitelwert und Impulsdauer

Frequenzbereich

- **Einfache Modellierung, schnell und Zielführend**
- ρ_E und ε_E sind frequenzabhängig bekannt
- Die meisten kommerziellen Erdungsberechnungsprogramme arbeiten im Frequenzbereich
- Berechnet Schritt und Berührungsspannung normkonform
- Energiebetrachtungen im 50 Hz – Bereich über Abschaltzeit möglich
- Berücksichtigt Stromanstieg und Stromscheitelwert

Die Stoßströme nach DIN EN 62305-1

Stoßstrom T_1/T_2	Scheitelwert LPL 1	Äquivalente Sinus- schwingung	Frequenz f
0,25/100	50 kA	$f=1/(4 \times T_1)$	1 MHz
1/200	100 kA		250 kHz
10/350	200 kA		25 kHz

Transfer in den Frequenzbereich

Der blitzrelevante Frequenzbereich

di/dt beim Sinus
etwas größer
gegenüber Heidler

Vergleich di/dt 0,25/100 und Sinus 1 MHz

Heidler funktion 50 kA peak

$di/dt_{max}=280 \text{ kA}/\mu\text{s}$

Sinusfunktion 50 kA peak

$di/dt_{max}=314 \text{ kA}/\mu\text{s}$

Amplitudendichten der Stoßströme nach IEC 62305-1

Vergleich der spezifischen Energien

Normierte Spezifische Energien der Stoßströme im Zeitbereich

Normierte Spezifische Energien der Stoßströme im Frequenzbereich

Das Parseval'sche Theorem stellt die Kohärenz der Signalenergie im Zeit- und Frequenzbereich her.
 Marc-Antoine Parseval 1755-1836

Quelle: Bachelorarbeit Kemper 2015

Äquivalenz von Zeitbereich und Frequenzbereich

Zeitachse

Frequenzachse

Beispiel $\rho_E = 100 \text{ Ohmm}$

Vergleich der Teilströme (k_c -Wert)

Folgerung: Berechnung des Frequenzgangs gibt Information für alle drei Stoßströme

Anwendung auf Beispielhaftes Gebäude mit 8 Ableitungen: 45 m x 15 m x 10 m mit 6 mm Gitter 1,5 m x 1,5 m; 0,25 m tief.

0,25/100: 1 MHz

1/200: 250 kHz

10/350: 25 kHz

50 Hz

Zulässige Schrittspannung für

10/350: 25 kV

(Suchaneck 2011)

Ist repräsentativ für Fundamente der Erde, da der spezifische Erdwiderstand des Beton (feucht) etwa dem des umgebenden Erdreichs entspricht.

Stromverteilung, berechnet aus dem Frequenzgang, Einspeisung N1. (k_c -Wert)

Folgerung: Berechnung des Frequenzgangs gibt Information für alle drei Stoßströme

Vorbereitung für Berechnung in GSA

Achtung: **GSA rechnet mit Effektivwerten**

Ableitung	0,25/100	1/200	10/350	Mittelwert	Standard- abweichung %	Teilstrom 10/350 Klasse 1	Effektivwert 25 kHz Sinus
Nr	%	%	%	%	%	kA	kA
1	50,1	47,5	47,4	48,3	3,2	96,7	68,6
2	17	14,5	14,6	15,4	9,2	30,7	21,8
3	5,7	4,9	5,1	5,2	8,0	10,5	7,4
4	2,2	2,1	2,3	2,2	4,5	4,4	3,1
5	17,5	16,3	16,4	16,7	4,0	33,5	23,7
6	9	8	8,2	8,4	6,3	16,8	11,9
7	4,4	3,6	3,9	4,0	10,2	7,9	5,6
8	2,4	1,8	2,1	2,1	14,3	4,2	3,0

2-D Modell des Erders und Stromeinspeisung in die Ableitungen 1-8

Erdoberflächenpotential

0,25/100 50 kA f=1MHz

10/350 200 kA f= 25 kHz

$\rho_E=100 \text{ Ohmm}$

Frequenzabhängigkeit der bezogenen Phasengeschwindigkeit v/c

Effektive Länge eines Bandleiters 30 mm x 5 mm in 0,5 m Tiefe für 0,25/100

Bereiche sicherer (gelb) und gefährlicher (rot) Schrittspannung für LPS – Schutzklasse I.
 Zulässige Grenze der Schrittspannung : 25 kV für 10/350

Vergleich sicherer (gelb) und gefährlicher (rot) Schrittspannung

LPS-Klasse 1: 200 kA 10/350 oder 141 kA_{eff} 50 Hz

100 Ohmm

500 Ohmm

10/350

200 kA 10/350

50 Hz

141 kA eff, 50 Hz

3-D Schrittspannung

LPS-Klasse 1: 200 kA 10/350

oder $141 \text{ kA}_{\text{eff}}$ 50 Hz

100 Ohmm

500 Ohmm

10/350

50 Hz

Analyse der Schrittspannungen auf 4 vertikalen Linien

Schrittspannung Linien 1-4

LPS-Klasse 1 200 kA 10/350 oder 141 kA_{eff} 50 Hz

100 Ohmm

500 Ohmm

10/350

Verläufe sind unterschiedlich

Beide Verläufe sind gleich

50 HZ

Schrittspannung Linien 1-4

LPS-Klasse 1 200 kA 10/350 oder 141 kA_{eff} 50 Hz

10/350

50 Hz

Spannung U [kV]

Spannung U [kV]

Quelle: Grafik: Jan Kemper

Schrittspannung Linien 1-4 vergrößerte Darstellung

LPS-Klasse 1 200 kA 10/350 oder 200 kA 50 Hz

10/350

50 Hz

Quelle: Grafik: Jan Kemper

Vergleich LPS- Klasse 1 und 3 / 4 für 10/350

100 Ohmm

500 Ohmm

100 kA

Das Randproblem. Lösung VDB Handbuch und DIN EN 62305-3 Bbl 2

200 kA

Neu: Lösung für Gebäude mit Ableitungen und Erder

- Neue **Version A-GSA-FD** erlaubt die Modellierung und Lösung einschließlich der Ableitungen (mit Mutual Inductance) mit **Maxwellschen Gleichungen** bis zu einigen MHz
- Eine vorherige Berechnung der Stromaufteilung auf die einzelne Ableitungen mit einem Netzwerkanalyseprogramm (Wanderwellen- und Kettenleitermodelle) entfällt dann.

3 D Darstellung in A-GSA-FD

Das Programm berechnet
die Blitzteilströme
automatisch

Blitzstrom in gewünschte
Position einspeisen

Vergleich sicherer (gelb) und gefährlicher (rot) Schrittspannung

Vergleich beider Lösungen für 500 Ohmm

10/350 GSA_FD

Lösung GSA_FD

mit vorheriger Berechnung der Stromaufteilung mit Wanderwellenprogramm **nach Meppelink** (Lösung der Maxwell'schen Gleichungen im Erdsystem)

10/30 A_GSA_FD

Lösung A_GSA_FD

mit den Maxwell'schen Gleichungen für das gesamte System aus Ableitungen und Erdungssystem mit magnetischer Kopplung.

Schrittspannung Linie 1

Vergleich beider Lösungen

Vergleich mit einer normativen Lösung mit 10 Ableitungen

Gebäude nach IEC 62305 mit 10 Tiefenerdern Safe Area

Vergleich Klasse 1. $U_{sp}=25$ kV für 10/350

100 Ohmm

500 Ohmm

1000 Ohmm

0,25/100

0,25/100

0,25/100.

0,25/100.

1/200

1/200

1/200

1/200

10/350

10/350

10/350

10/350

50 Hz

50 Hz Einspeisung 200 kA in Ecke oben links.

50 Hz Einspeisung 200 kA in Ecke oben links.

50 Hz Einspeisung 200 kA in Ecke oben links.

Weitere Berechnungsmöglichkeiten

- Elektrische und magnetische Felder
- Induzierte Spannungen
- Kopplungen von Hochspannungsleitungen in Pipeleines
-

LIGHTNING EFFECTS WITH XGSA_FD

Injected current: 10 kA – 25 kHz

Longitudinal Current

Earth Surface Potential

Neue Features: Induzierte Spannung

Berechnung induzierter Spannung

Soil Surface

Snap [m] 1

Actual Range

Maximum [μ T] 3971.07

Minimum [μ T] 0

Z calculation [m] 0

Normal Only Yes

Magnetic Flux [mWb] 45.31

Induced EMF [V] 14.23

Reference Axes

LEGEND

Range [μ T]

0	157.1
157.1	314.3
314.3	471.4
471.4	628.6
628.6	785.7
785.7	942.9
942.9	1100
1100	1257
1257	1414
1414	1571
1571	1729
1729	1886
1886	2043
2043	2200

Soil Surface

Snap [m] 1

Actual Range

Maximum [μ T] 3971.07

Minimum [μ T] 0

Z calculation [m] 0

Normal Only Yes

Magnetic Flux [mWb] 45.31

Induced EMF [V] 14.23

Reference Axes

50 kA Sinus 1 MHz: 1,4230MV

50 kA 0,25/100Heidler: 1,288 MV

Fazit: Berechnung mit GSA

- Einfache und schnelle Berechnung der Schrittspannung mit GSA auch für Frequenzen bis 1 MHz.
- Anwendbar auf große bauliche Anlagen
- Dxf-Import (Ableitungen, Erder) direkt in das Programm
- **Der 10/350 mit 25 kHz ist in allen LPS-Klassen der dominierende Stoßstrom.**
- **Ab 500 Ohmm** sind die Stromverteilungen bei 10/350 und 50 Hz etwa gleich, d.h. eine **50 Hz Berechnung** reicht aus.
- An den Rändern von Gittererdern besteht Gefahr !!!!!!!!!!!!!
Lösung: VDB Handbuch
- Elektrische und magnetische Felder werden mit ausgewiesen
- Umfangreiche Analysetools

Reserven für spezielle Fragen

Vergleichende Rechnung induzierte Spannung mit GSA

- GSA Simulation 50 Hz : 14.23 Volt für 10 kA eff 50 Hz oder $14,23 * 1,41 = 20,064$ Volt peak für 14,1 kA peak
- GSA Faktor: $20,064V / 14,1kA = 1,423V_{\text{peak}50\text{ Hz}} / kA_{\text{peak}50\text{ Hz}}$
- Umrechnung mit GSA Faktor auf 50 kA 1 MHz:

$$1,423V_{\text{peak}} * 50kA * 1,423V_{\text{peak}50\text{ Hz}} / kA_{\text{peak}50\text{ Hz}} * 10^6 / 50 = 1,423MV$$

Berechnung mit M-Wert von 4,6 μH

Für 1 MHz Sinus:

$$U = M * (di/dt)_{\text{max}} = 4,6 * 10^{-6} \text{Vs/A} * 314 * 10^3 \text{A} / 10^{-6} \text{s} = 1,444 \text{MV}$$

Für 0,25/100 Heidler Funktion

$$UU = M * (di/dt)_{\text{max}} = 4,6 * 10^{-6} \text{Vs/A} * 280 * 10^3 \text{A} / 10^{-6} \text{s} = 1,288 \text{MV}$$

Vergleich der Ergebnisse

	GSA Simulation	Analytische Berechnung $U_{\text{ind,max}} = M \cdot di/dt_{\text{max}}$	
	Für 50 kA peak Sinus	Für 1 MHz Sinus	Für Heidler 0,25/100
di/dt_{max}	311	311	280
$U_{\text{ind,max}}$	1,423 MV	1,444	1,288
M		4,6 μH	
Korrekturfaktor		1,423/1,288=1,10	

Modell eines Vertikalereders

Exakte Berechnung einer Leitung im Frequenzbereich

$$\underline{Z}_L = \frac{\sqrt{\frac{L'}{C'}}}{\cosh \delta_G} \left(\cosh \frac{\delta_R + \delta_G}{2} - j \sinh \frac{\delta_R - \delta_G}{2} \right)$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \frac{1}{\cosh \frac{\delta_R - \delta_G}{2}}$$

$$\sinh \delta_R = \frac{R'}{\omega L'} \quad \sinh \delta_G = \frac{G'}{\omega C'}$$

$$\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_{\infty} \epsilon_0 + \sqrt{\frac{2 \epsilon_{\infty} \epsilon_0}{\rho_E \omega}}$$

ϵ_{∞} : Grenze der Dielektrizitätszahl bei

hohen Frequenzen: Wird in der Literatur mit 4...8 angegeben

Wellenwiderstand Vertikalerder: Stange 20 mm Durchmesser. Durchmesser des Außenradius des Zylinders für die R bzw. G-Berechnung: 9m

Erdoberflächenpotential

LPS-Klasse 1 200 kA 10/350 oder 141 kA_{eff} 50 Hz

100 Ohmm

500 Ohmm

10/350

Max.:0,31MV*√2=0,437 MV

Max.:1,22MV*√2=1,72MV

Max.:0,24MV*√2=0,34MV

Max.:1,15MV*√2=1,62MV

50 Hz

Berechnungshintergrund l_{eff} für Horizontalerder

$$L' = \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \ln \frac{r_a}{r_i}$$

$$G' = \frac{\pi}{\rho_E \cdot \ln \frac{r_a}{r_i}}$$

$$L' \cdot G' = \frac{\mu_0}{2 \cdot \rho_E}$$

$$v = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi \cdot f}{L' \cdot G'}} = \sqrt{\frac{4 \cdot \pi \cdot f \cdot 2 \cdot \rho_E}{\mu_0}} \quad \text{mit } f = \frac{1}{4 \cdot T_1}$$

$$v = \sqrt{\frac{\pi}{\mu_0}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_E}{T_1}}$$

$$l_{\text{eff}} = v \cdot T_1 = \sqrt{\frac{\pi}{\mu_0}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_E}{T_1}} \cdot T_1$$

$$l_{\text{eff}} = v \cdot T_1 = \sqrt{\frac{\pi}{\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{4 \cdot \rho_E \cdot T_1} = 1,12 \cdot \sqrt{4 \cdot \rho_E \cdot T_1}$$

Ausbreitungswiderstand eines Bandleiters 30 mm x 5 mm in 0,5 m Tiefe